

进气与排气系统(GW4G15K)

进气与排气系统(6MT)	5-1
规定力矩	5-1
进气与排气系统(7DCT)	5-2
规定力矩	5-2
进气压力温度传感器	5-3
工作原理	5-3
结构图	5-4
引脚定义	5-5
检查	5-5
拆卸/安装	5-6
进气旁通阀	5-7
工作原理	5-7
结构图	5-8
引脚定义	5-9
检查	5-9
拆卸/安装	5-10
电子节气门	5-11
工作原理	5-11
结构图	5-12
引脚定义	5-13
检查	5-13
清洗	5-14
自学习	5-15
拆卸/安装	5-15
空气滤清器滤芯	5-18
结构图	5-18
拆卸/安装	5-19
空气滤清器	5-21
结构图	5-21
拆卸/安装	5-22
中冷器	5-24
结构图	5-24
拆卸/安装	5-25
进气歧管	5-28
结构图	5-28
拆卸/安装	5-29
排气歧管	5-32
结构图	5-32
拆卸/安装	5-33
消声器	
结构图	



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装 5-36

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验