

冷却系统(GW4G15K)

冷却系统	8-1
原理图	8-1
规定力矩	8-2
冷却液	8-3
更换	8-3
溢水罐	8-4
结构图	8-4
拆卸/安装	8-5
发动机水温传感器	8-7
工作原理	8-7
结构图	8-8
检查	8-9
拆卸/安装	8-9
散热器水温传感器	8-11
工作原理	8-11
位置图	8-12
检查	8-13
拆卸/安装	8-13
暖风回水管	8-15
结构图	8-15
拆卸/安装	8-16
水泵	8-19
结构图	8-19
检查	8-20
拆卸/安装	8-20
节温器(6MT)	8-22
结构图	8-22
检查	8-23
拆卸/安装	8-24
节温器(7DCT)	8-26
结构图	8-26
检查	8-27
拆卸/安装	8-28
散热器(6MT)	8-30
结构图	8-30
拆卸/安装	8-31
散热器(7DCT)	8-35
结构图	8-35
拆卸/安装	8-36
散热器风扇(6MT)	
工作原理	



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

结构图 8-42

引脚定义 8-43

检查..... 8-43

拆卸/安装 8-44

散热器风扇(7DCT) 8-48

 工作原理 8-48

 结构图 8-49

 引脚定义 8-50

 检查..... 8-50

 拆卸/安装 8-51

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验