

B102311

故障代码定义：B 柱左侧碰传感器对地短路

故障代码报码条件：传感器正极与电源负极或 GND 短接

故障可能原因：

- 该传感器正极连接到电源负极或 GND。
- 右前碰传感器正极连接到电源负极或 GND。

故障代码消除条件：短接从传感器正极移除，线路恢复正常

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	测量 B 柱左侧碰传感器传感器和右前碰传感器正极与 GND 的电阻，是否接近 0Ω	转第 4 步	重新上电，转第 2 步
4	线束与 GND 存在短接，排查线束问题	转第 5 步	—
5	排除故障，重新上电	转第 2 步	—



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验