

B103113

故障代码定义：副气囊开关开路

故障代码报码条件：副气囊开关与安全气囊控制单元断开连接

故障可能原因：

› 线路中单个线束发生断路。

故障代码消除条件：将开路从副气囊开关线路中移除，线路恢复正常

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	测量副气囊开关到安全气囊控制单元针脚 2 根线束是否导通	转第 4 步	—
4	排查线束断路位置，维修线束排除故障，重新上电	转第 2 步	—

