

防撞雷达传感器-左/右前中保险杠位置

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸发动机舱前盖板
3. 掰开雷达传感器支架，从保险杠外部向内推出防撞雷达传感器



▲ 注意

- › 禁止用力按压雷达传感器表面。

4. 断开线束接插件，取下防撞雷达传感器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验