

悬架系统

车轮定位

简述	05-3
车轮定位	05-3
维修参数	05-4
维修程序	05-5
初步检查	05-5
前轮定位	05-6
后轮定位	05-8

前悬架

结构图	05-9
前悬架	05-9
前减震器带螺旋弹簧总成	05-10
左下摆臂总成	05-12
维修规格	05-13
力矩规格	05-13
故障诊断	05-14
维修程序	05-15
前减震器带螺旋弹簧	05-15
前副车架	05-19
前下摆臂装配总成	05-23
前横向稳定杆连接杆	05-26
横向稳定杆	05-27
转向节及轮毂装配总成	05-28
前轮毂法兰盘总成	05-29
前轮毂轴承总成	05-31

后悬架

结构图	05-33
后悬架	05-33
后减震器带螺旋弹簧总成	05-34
维修规格	05-36
力矩规格	05-36
故障诊断	05-37
维修程序	05-38
后减震器带螺旋弹簧	05-38
后副车架	05-42
后下摆臂总成	05-43
后横向导杆	05-44

横向稳定杆连接杆..... 05-45

横向稳定杆..... 05-46

后轮毂总成..... 05-47

转向节..... 05-48

车轮和轮胎

故障诊断与检测..... 05-51

 胎压检查..... 05-51

 胎压相关故障..... 05-51

 轮胎异常磨损..... 05-52

 轮胎摆动..... 05-53

 备胎检查..... 05-53

 轮胎引起的跑偏..... 05-54

 车轮平衡..... 05-55

 车轮径向检查..... 05-56

维修程序..... 05-57

 轮胎..... 05-57

 车轮..... 05-59

胎压监测系统

概述..... 05-60

系统诊断..... 05-60

维修程序..... 05-60

 胎压监测传感器..... 05-60