

维修基础

使用说明	1-1
符号注解	1-1
缩略语	1-3
VIN 识别信息	1-7
VIN 码含义	1-7
VIN 码位置	1-9
发动机识别信息(GW4B15A)	1-10
发动机号位置	1-10
发动机识别信息(GW4N20)	1-11
发动机号位置	1-11
变速器识别信息	1-12
变速器号位置	1-12
一般性维修	1-13
牵引和拖运	1-13
举升和支撑	1-14

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com