

集成式泊车辅助开关

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸中控面板开关

i 提示

- › 集成式泊车辅助开关集成在中控面板开关。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.QXKJZ.com