

变速器系统(GW4N20+GW7DCT2-A02+4WD)

变速器系统.....	27-1
位置图.....	27-1
系统图.....	27-4
规格参数	27-8
规定力矩	27-9
专用工具	27-10
故障代码表.....	27-12
自学习流程.....	27-19
变速器诊断与检测.....	27-21
检测基础	27-21
指导性诊断.....	27-29
详细诊断程序	27-31
变速器润滑油.....	27-128
规格参数	27-128
更换.....	27-129
自动变速器总成	27-131
结构图.....	27-131
规定力矩	27-135
引脚定义	27-136
拆卸/安装.....	27-138
离合器转速传感器.....	27-146
引脚定义	27-146
拆卸/安装.....	27-146
液压驻车位移传感器	27-149
引脚定义.....	27-149
拆卸/安装.....	27-149
变速器控制单元	27-151
拆卸/安装.....	27-151
罩盖分总成.....	27-152
结构图.....	27-152
拆卸/安装.....	27-153
电子泵分总成.....	27-156
结构图.....	27-156
拆卸/安装.....	27-157
离合器压力传感器.....	27-159
结构图.....	27-159
拆卸/安装.....	27-160
液压控制模块.....	27-162
拆卸/安装.....	27-162
传感器模块.....	27-164

拆卸/安装.....	27-164
输入轴喷油嘴.....	27-166
拆卸/安装.....	27-166
驱动轴油封.....	27-169
拆卸/安装.....	27-169
压滤器滤芯.....	27-170
结构图.....	27-170
规定力矩.....	27-171
更换.....	27-172
冷却过滤模块总成.....	27-174
结构图.....	27-174
规定力矩.....	27-175
拆卸/安装.....	27-176
检查.....	27-178
电子水泵总成.....	27-179
结构图.....	27-179
规定力矩.....	27-180
拆卸/安装.....	27-181
低温散热器总成.....	27-182
结构图.....	27-182
拆卸/安装.....	27-183
换挡器总成.....	27-185
结构图.....	27-185
规定力矩.....	27-186
引脚定义.....	27-187
故障码表.....	27-188
故障代码排除方法.....	27-189
拆卸/安装.....	27-195
换挡拨片总成.....	27-196
拆卸/安装.....	27-196