

安全保护装置

安全带

简述	11-3
位置图	11-4
结构图	11-5
前排安全带	11-5
后排安全带	11-6
中间安全带	11-7
诊断与检测	11-8
故障诊断表	11-8
检查	11-8
维修程序	11-11
注意事项	11-11
前排安全带	11-11
前排安全带锁扣	11-13
后排安全带	11-14
中间安全带	11-15
后排安全带锁扣	11-16

SRS

简述	11-17
位置图	11-18
诊断与检测	11-19
安全气囊的搬运和存放	11-19
诊断流程	11-21
安全气囊警告灯的检查	11-21
系统诊断	11-21
ECU 系统框图	11-22
引脚定义	11-24
故障代码	11-26
故障检测排除	11-31
维修程序	11-32
安全气囊 ECU	11-33
驾驶员安全气囊	11-34
副驾驶安全气囊	11-36
时钟弹簧	11-38
侧安全气囊	11-40
侧安全气帘	11-41
前碰撞传感器	11-43
侧碰撞传感器	11-44

车门压力传感器..... 11-45

安全气囊的废弃处置..... 11-46

www.car60.com