

后环视摄像头

拆卸/安装

拆卸

1. 打开后背门
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸后背门内饰板
4. 拆卸后背门外饰板
5. 断开线束接插件
6. 拆下后环视摄像头



安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

i 提示

- › 拆卸后环视摄像头并安装后，需要对全景环视影像系统重新进行标定。



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验