

## P048372

故障代码定义：冷却风扇合理性第 2 类型故障-风扇过载

故障代码报码条件：风扇反馈信号类型为故障类型 2

故障可能原因：

- › 风扇过载。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查冷却风扇负载过高	排查故障	转第 4 步
4	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验