

## P151200

故障代码定义：EBS 或电池故障

故障代码报码条件：ECM 接收 LIN 通讯发送故障信息

故障可能原因：

- › EBS 电路断路。
- › EBS 损坏。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查 EBS 电路是否发生断路	维修线束	转第 4 步
4	检查 EBS 是否损坏	更换 EBS	转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验