

P15AA00~P15AF00

P15AA00

故障代码定义：CPU1：MPU 故障(寄存器，DSPR，PSPR)

P15AB00

故障代码定义：CPU1：DCACHE/DSPR ECC 不可修正故障

P15AC00

故障代码定义：CPU1：DCACHE/DSPR 地址故障

P15AD00

故障代码定义：CPU1：DCACHE TAGRAM ECC 不可修正故障

P15AE00

故障代码定义：CPU1：DCACHE TAGRAM 地址故障

P15AF00

故障代码定义：CPU1：PCACHE TAGRAM ECC 不可修正故障

故障代码报码条件：ECM 芯片硬件底层出错

故障可能原因：

› ECM 硬件故障。

故障代码消码条件：连续 40 次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	更换 ECM	转第 4 步	—
4	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	—	系统正常

