

## B100212

故障代码定义：副驾驶员安全带预紧与电源短路

故障代码报码条件：回路中某位置短接到电源

故障可能原因：

› 点火回路中（正极或负极）某位置与电源发生短路。

故障代码消除条件：与电源短路故障排除

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	检测回路与 GND 端电压（IG ON 状态检测），是否 > 4V	转第 4 步	转第 2 步
4	排查回路中与电源短接的位置，排除故障	—	—

