

方向盘影音开关

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸方向盘多功能开关

提示

- › 方向盘影音开关集成于方向盘多功能开关，拆卸方法参见方向盘多功能开关。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验