


低频天线总成— 拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板，将副仪表板向后移动到合适位置
3. 拆卸副仪表板饰板
4. 拆卸副仪表板中控面板
5. 断开线束接插件，拆下 2 个螺钉



29440B9459DE

6. 拆下低频天线总成— 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验