

维修基础

注意事项	1-1
注意事项	1-1
使用说明	1-4
符号注解	1-4
缩略语	1-6
VIN 识别信息	1-12
VIN 码含义	1-12
VIN 码位置	1-13
驱动电机识别信息	1-14
驱动电机编号位置	1-14
减速器识别信息	1-15
减速器编号位置	1-15
一般性维修	1-16
牵引和拖运	1-16
举升和支撑	1-17

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com