

辅助约束系统

安全气囊系统.....	33-1
简述.....	33-1
注意事项	33-2
位置图.....	33-5
系统图.....	33-6
规定力矩	33-7
诊断.....	33-8
故障代码表.....	33-9
故障代码排除方法	33-12
安全气囊电控单元.....	33-49
引脚定义	33-49
拆卸/安装.....	33-51
驾驶员安全气囊总成	33-52
拆卸/安装.....	33-52
报废.....	33-53
时钟弹簧	33-54
拆卸/安装.....	33-54
副驾驶安全气囊总成.....	33-55
拆卸/安装.....	33-55
报废.....	33-56
前排侧安全气囊总成	33-57
拆卸/安装.....	33-57
报废.....	33-59
侧安全气囊帘总成	33-60
拆卸/安装.....	33-60
报废.....	33-61
前碰撞传感器.....	33-62
拆卸/安装.....	33-62
侧碰撞传感器.....	33-63
拆卸/安装.....	33-63

www.qxkjz.com