充电系统

充电系统 ..... 2－1
系统描述 ..... 2－1
系统图 ..... 2－3
规定力矩 ..... 2－4
故障症状表 ..... 2－5
故障码表 ..... 2－7
P100002 ..... 2－11
P100004 ..... 2－12
P100016 ..... 2－13
P100017 ..... 2－14
P10001C ..... 2－15
P100029 ..... 2－16
P100079 ..... 2－17
P100102 ..... 2－18
P100104 ..... 2－19
P100113 ..... 2－20
P100116 ..... 2－21
P100117 ..... 2－22
P100119 ..... 2－23
P10011C ..... 2－24
P100138 ..... 2－25
P100179 ..... 2－26
P100202 ..... 2－27
P100203 ..... 2－28
P100204 ..... 2－29
P100217 ..... 2－30
P100304 ..... 2－31
P100316 ..... 2－32
P100401 ..... 2－33
P100417 ..... 2－34
P10041C ..... 2－35
P100516 ..... 2－36
P100517 ..... 2－37
P10051C ..... 2－38
P100529 ..... 2－39
P100616 ..... 2－40
P100617 ..... 2－41
P10061C ..... 2－42
P100629 ..... 2－43
P100716 ..... 2－44
P100717 ..... 2－45

www.qxkjz.com

P100729 ..... 2—46
P100787 ..... 2—47
P100816 ..... 2—48
P100817 ..... 2—49
P100818 ..... 2—50
P100819 ..... 2—51
P100829 ..... 2—52
P10082B ..... 2—53
P100917 ..... 2—54
P100916 ..... 2—55
P100929 ..... 2—56
P100A16 ..... 2—57
P100A17 ..... 2—58
P100A19 ..... 2—59
P100A29 ..... 2—60
P100B16 ..... 2—61
P100B17 ..... 2—62
P100B29 ..... 2—63
P100B98 ..... 2—64
P100D29 ..... 2—65
P100E29 ..... 2—66
P100F98 ..... 2—67
P101013 ..... 2—68
P10101C ..... 2—69
P101098 ..... 2—70
P101198 ..... 2—71
P101216 ..... 2—72
P101217 ..... 2—73
P101298 ..... 2—74
P101316 ..... 2—75
P101317 ..... 2—76
P101398 ..... 2—77
P101417 ..... 2—78
P101498 ..... 2—79
P101517 ..... 2—80
P101598 ..... 2—81
P101698 ..... 2—82
P101729 ..... 2—83
P101798 ..... 2—84
P101998 ..... 2—85
P101998 ..... 2—86
P101A98 ..... 2—87
P101B98 ..... 2—88
P101D29 ..... 2—89
P101E29 ..... 2—90
www.qxkjz.com

P102D29 ..... 2－91
P102E29 ..... 2－92
P110217 ..... 2－93
U007588 ..... 2－94
U011087 ..... 2－95
U011187 ..... 2－96
U011287 ..... 2－97
U014087 ..... 2－98
U015587 ..... 2－99
U024587 ..... 2－100
U050387 ..... 2－101
U102687 ..... 2－102
U103687 ..... 2－103
U110116 ..... 2－104
U110117 ..... 2－105
U210002 ..... 2－106
U210003 ..... 2－107
U210004 ..... 2－108
U210101 ..... 2－109
U210201 ..... 2－110
U24BA81 ..... 2－111
U25BA81 ..... 2－112
U34BA82 ..... 2－113
U35BA82 ..... 2－114
直流充电插座 ..... 2－115
位置图 ..... 2－115
规格参数 ..... 2－116
检查 ..... 2－117
拆卸/安装 ..... 2－118
交流充电插座 ..... 2－121
位置图 ..... 2－121
规格参数 ..... 2－122
检查 ..... 2－123
拆卸/安装 ..... 2－124
车载充电机 ..... 2－126
工作原理 ..... 2－126
位置图 ..... 2－127
规格参数 ..... 2－128
检查 ..... 2－129
拆卸/安装 ..... 2－129
www.qxkjz.com

www.qxkjz.com