

前减速器(CRA101)

前减速器系统.....	13-1
位置图.....	13-1
规格参数.....	13-2
规定力矩.....	13-3
专用工具.....	13-4
前减速器润滑油.....	13-6
检查.....	13-6
更换.....	13-7
前减速器总成.....	13-8
结构图.....	13-8
拆卸/安装.....	13-10
分解/组装.....	13-11
输入轴分总成.....	13-19
结构图.....	13-19
分解/组装.....	13-20
输出轴分总成.....	13-21
结构图.....	13-21
分解/组装.....	13-22
差速器分总成.....	13-24
结构图.....	13-24
分解/组装.....	13-25
输入轴油封.....	13-26
拆卸/安装.....	13-26
差速器前端油封.....	13-27
拆卸/安装.....	13-27
差速器后端油封.....	13-28
拆卸/安装.....	13-28

www.qxkjz.com