

P068700

故障代码定义：主继电器对电源短路故障。

故障代码报码条件：ECM 上电阶段，主继电器对电源短路。

故障可能原因：

› 主继电器对电源短路故障。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	是否存在线束干扰	屏蔽线束	转第 4 步
4	检查主继电器与 ECM 间传输线路是否破损，导致对电源短路	维修线束	请求厂家技术支持

