

P06B842/P06B843

故障代码定义：读/写 Flash Block 时发生故障。

故障代码报码条件：ECM 上电阶段，读/写 Flash Block 时发生故障。

故障可能原因：

› 读/写 Flash Block 时发生故障。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检查故障是否消除	故障消除	请求厂家技术支持

