

P150100/P150000

P150100

故障代码定义：车速一致性故障(车速不合理)。

故障代码检测条件：

1. 发动机指示扭矩 > 150N.m。
2. 发动机转速 > 2000rpm。
3. 非空挡。

故障代码报码条件：车速 < 10km/h(MT)。

故障代码报码条件：车速 < 3km/h(AT)。

P150000

故障代码定义：车速信号母故障。

故障代码检测条件：

1. 发动机运行时间 > 0s。
2. 10V < 蓄电池电压 < 16V，且维持 500ms 不小于 9V。

故障代码报码条件：车速信号母故障，传感器或 CAN 通讯车速信号故障。

可能故障现象

- › OBD 灯点亮。
- › 巡航功能禁止。

故障可能原因

- › 车速信号传输相关线路或接插件转接头接触不良或者开路。
- › 车速传感器失效。

排除方法

1. 检查车速信号传输相关线路或接插件转接头是否接触不良或者开路
 - › 是：维修或更换相关线束。
 - › 否：转下一步。
2. 检查车速传感器是否损坏
 - › 是：更换车速传感器。
 - › 否：转下一步。
3. 将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障码是否再次报出
 - › 是：诊断帮助。
 - › 否：结束。

