

## P183A00

### P183A00

故障代码定义：倒挡开关卡滞故障。

故障代码检测条件：

1. 点火开关置于 ON 位置。
2. 车辆启动，车辆行驶距离 > 2000m。
3. 倒挡开关信号处于激活状态。

故障代码报码条件：倒挡开关信号为 Ture。

### 故障可能原因

- › 线路故障。
- › 开关故障。

### 排除方法

1. 检查相关线束是否正常
  - › 是：转下一步。
  - › 否：维修或更换线束。
2. 更换倒挡开关

