

# 发动机机械系统(GW4C20B)

发动机机械系统 .....	6-1
检查.....	6-1
规定力矩 .....	6-2
发动机总成.....	6-4
拆卸/安装 .....	6-4
真空泵.....	6-16
结构图.....	6-16
拆卸/安装 .....	6-17
多楔带.....	6-18
结构图.....	6-18
检查.....	6-19
拆卸/安装 .....	6-19
曲轴前油封.....	6-22
结构图.....	6-22
拆卸/安装 .....	6-23
曲轴后油封.....	6-24
结构图.....	6-24
拆卸/安装 .....	6-25
正时罩盖 .....	6-27
结构图.....	6-27
拆卸/安装 .....	6-28
正时机构 .....	6-30
结构图.....	6-30
拆卸/安装 .....	6-31
凸轮轴.....	6-35
结构图.....	6-35
凸轮轴检查.....	6-36
凸轮轴油膜间隙检查 .....	6-36
凸轮轴轴向间隙检查 .....	6-37
拆卸/安装 .....	6-37
气缸盖.....	6-41
结构图.....	6-41
平面度检查.....	6-42
拆卸/安装 .....	6-42
配气机构 .....	6-46
结构图.....	6-46
气门检查 .....	6-47
气门弹簧检查 .....	6-47
气门导管油膜间隙检查.....	6-48
拆卸/安装 .....	
活塞连杆 .....	



结构图 .....	6-52
连杆瓦选配 .....	6-53
活塞环槽侧向间隙检查 .....	6-54
活塞环开口间隙检查 .....	6-54
拆卸/安装 .....	6-55
分解/组装 .....	6-56
曲轴 .....	6-58
结构图 .....	6-58
曲轴油膜间隙检查 .....	6-59
曲轴轴向间隙检查 .....	6-59
拆卸/安装 .....	6-60
分解/组装 .....	6-62
气缸体 .....	6-63
结构图 .....	6-63
主轴瓦选配 .....	6-64
配缸间隙检查 .....	6-65
活塞冷却喷嘴检查 .....	6-65
拆卸/安装 .....	6-66
平衡轴 .....	6-68
结构图 .....	6-68
拆卸/安装 .....	6-69

