

电路图

使用说明	1
导言	1
参考样图	2
注解说明	3
符号注解	5
缩略语	7
模块位置信息	13
机舱区域	13
仪表板区域	14
保险盒信息	15
蓄电池正极保险盒(GW4C20B)	15
蓄电池正极保险盒(GW4D20M)	17
机舱保险盒(GW4C20B)	19
机舱保险盒信息(GW4D20M)	22
仪表板保险盒	25
搭铁点位置	28
发动机线束(GW4C20B)	28
发动机线束(GW4D20M)	29
机舱线束(GW4C20B)	30
机舱线束(GW4D20M)	31
仪表板线束	32
座舱线束(GW4C20B)	33
座舱线束(GW4D20M)	34
搭铁信息汇总(GW4C20B)	35
GND02	35
GND03	36
GND04	37
GND05	38
GND06	39
GND07-1	40
GND07-2	41
GND08	42
GND09	43
GND10	44
GND11	45
GND12	46
GND13	47
GND15	48
GND16	49
GND17	50
GND18	51
搭铁信息汇总(GW4D20M)	52



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

GND02	52
GND03	53
GND04	54
GND05	55
GND06	56
GND07-1	57
GND07-2	58
GND08	59
GND09	60
GND10	61
GND11	62
GND12	63
GND13	64
GND16	65
GND17	66
GND18	67
线束图	68
机舱线束(GW4C20B)	68
机舱线束(GW4D20M)	71
发动机线束(GW4C20B)	74
发动机线束(GW4D20M)	77
仪表板线束	80
座舱线束(GW4C20B)	83
座舱线束(GW4D20M)	85
顶棚线束	88
车门线束(GW4C20B)	89
车门线束(GW4D20M)	91
车架线束(GW4C20B)	93
车架线束(GW4D20M)	94
座椅线束	95
插件图	96
机舱线束(GW4C20B)	96
机舱线束(GW4D20M)	100
发动机线束(GW4C20B)	105
发动机线束(GW4D20M)	109
仪表板线束	112
座舱线束(GW4C20B)	118
座舱线束(GW4D20M)	122
顶棚线束	126
车门线束(GW4C20B)	128
车门线束(GW4D20M)	131
车架线束(GW4C20B)	134
车架线束(GW4D20M)	
座椅线束	
原理图	



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

电源系统(GW4C20B)	139
电源系统(GW4D20M)	147
点火开关	155
发动机控制系统(GW4C20B)	156
发动机控制系统(GW4D20M)	165
尿素电控系统(GW4D20M)	177
变速器控制系统(GW4C20B)	178
变速器控制系统(GW4D20M)	181
ABS 控制系统	184
ESP 控制系统	186
安全气囊系统	188
诊断接口	190
多媒体播放器-收音机	191
多媒体播放器-非网联版	193
多媒体播放器-网联版	196
组合仪表	199
电喇叭	201
倒车雷达系统	202
电动车窗-主驾防夹(GW4C20B)	203
电动车窗-主驾防夹(GW4D20M)	205
电动车窗-非防夹(GW4C20B)	207
电动车窗-非防夹(GW4D20M)	209
防盗控制器	211
备用电源及点烟器	212
电动外后视镜(GW4C20B)	213
电动外后视镜(GW4D20M)	215
中央控制开关	217
驻车制动开关	218
行车记录仪取电口	219
ETC	220
雨量光线传感器	221
空调系统-手动	222
空调系统-自动(GW4C20B)	225
空调系统-自动(GW4D20M)	229
座椅系统-加热	233
座椅系统-调节	235
灯光系统	236
雨刮洗涤系统	247
门锁系统	249
组合开关	251
BCM	252
总线通讯系统(GW4C20B)	253
总线通讯系统(GW4D20M)	



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验