

2.4 转向系统

适合车型 :2009 悦翔

目录	页码
2.4.1 转向系统 - 概述	
规格	2.4.1-1
一般规格	2.4.1-1
说明与操作	2.4.1-2
系统概述	2.4.1-2
部件说明	2.4.1-2
部件分解图.....	2.4.1-3
一般检查.....	2.4.1-4
转向联动装置的检查	2.4.1-4
动力转向液的加注	2.4.1-4
转向系统的排气	2.4.1-4
转向系统的管路清洗	2.4.1-5
故障现象诊断与测试.....	2.4.1-7
检查与确认.....	2.4.1-7
故障症状表.....	2.4.1-8
制动时方向盘抖动诊断流程	2.4.1-11
转向助力失效诊断流程.....	2.4.1-12
2.4.2 动力转向系	
规格	2.4.2-1
材料规格	2.4.2-1
一般规格	2.4.2-1
扭矩规格	2.4.2-1
说明与操作	2.4.2-2
系统概述	2.4.2-2
一般检查.....	2.4.2-3
转向扭矩检测	2.4.2-3
回正性检测.....	2.4.2-3
拆卸前检测.....	2.4.2-3
齿轮的满行程扭矩.....	2.4.2-3
横拉杆的脉动扭矩.....	2.4.2-3

转向系统

波纹管的检测	2.4.2-4
故障现象诊断与测试	2.4.2-5
分解与组装	2.4.2-6
动力转向器	2.4.2-6
动力转向泵	2.4.2-11
拆卸与安装	2.4.2-13
动力转向泵	2.4.2-13
动力转向器	2.4.2-14

2.4.3 转向机构

规格	2.4.3-1
扭矩规格	2.4.3-1
说明与操作	2.4.3-2
系统概述	2.4.3-2
故障现象诊断与测试	2.4.3-3
拆卸与安装	2.4.3-4
横拉杆球头	2.4.3-4
拆卸	2.4.3-4
转向机构防尘罩	2.4.3-6

2.4.4 转向柱

规格	2.4.4-1
扭矩规格	2.4.4-1
说明与操作	2.4.4-2
系统概述	2.4.4-2
故障现象诊断与测试	2.4.4-3
拆卸与安装	2.4.4-5
转向柱	2.4.4-5