

目录

3.1.1 发动机概述 1.0GDI.....3.1.1-1

 概述.....3.1.1-1

3.1.2 机械系统..... 错误！未定义书签。 3.1.2-1

 规格.....3.1.2-1

 说明与操作.....3.1.2-5

 一般检查.....3.1.2-11

 故障现象诊断与测试.....3.1.2-13

 分解与组装.....3.1.2-41

3.1.3 润滑系统.....3.1.3-1

 规格.....3.1.3-1

 说明与操作.....3.1.3-2

 部件分解图.....3.1.3-3

 一般检查.....3.1.3-5

 故障现象诊断与测试.....3.1.3-7

 故障症状表.....3.1.3-8

 拆卸与安装.....3.1.3-12

3.1.4 冷却系统.....3.1.4-1

 规格.....3.1.4-1

 说明与操作.....3.1.4-2

 部件分解图.....3.1.4-4

 一般检查.....3.1.4-5

 故障现象诊断与测试.....3.1.4-6

 拆卸与安装.....3.1.4-8

3.1.5 进气系统.....3.1.5-1

 规格.....3.1.5-1

 说明与操作.....3.1.5-2

 部件分解图.....3.1.5-2

 一般检查.....3.1.5-4

 故障现象诊断与测试.....3.1.5-5

 拆卸与安装.....3.1.5-8

3.1.6 排气系统	3.1.6-1
规格	3.1.6-1
说明与操作	3.1.6-2
部件分解图	3.1.6-3
一般检查	3.1.6-4
故障现象诊断与测试	3.1.6-5
拆卸与安装	3.1.6-8
3.1.7 燃油系统	3.1.7-1
规格	3.1.7-1
系统概述	3.1.7-2
部件说明	3.1.7-3
一般检查	3.1.7-5
故障现象诊断与测试	3.1.7-6
拆卸与安装	3.1.7-10
3.1.8 点火系统	3.1.8-1
规格	3.1.8-1
部件分解	3.1.8-2
说明与操作	3.1.8-3
一般检查	3.1.8-3
故障现象诊断与测试	3.1.8-4
拆卸与安装	3.1.8-6
3.1.9 起动系统	3.1.9-1
说明与操作	3.1.9-1
一般检查	3.1.9-3
故障现象诊断与测试	3.1.9-4
分解与组装	3.1.9-8
拆卸与安装	3.1.9-9
3.1.10 曲通系统	3.1.10-1
说明与操作	3.1.10-1
一般检查	3.1.10-3
故障症状表	3.1.10-4