

手动变速器

3.2 手动变速器

适合车型:逸动PLUS

目录

页码

3.2.1 手动变速器..... 3.2.1-1

规格 3.2.1-1

 一般规格 3.2.1-1

 部件规格 3.2.1-1

 扭矩规格 3.2.1-1

说明与操作 3.2.1-3

 系统概述 3.2.1-3

手动变速器介绍 3.2.1-3

 部件分解图 3.2.1-4

一般检查 3.2.1-9

 工具 3.2.1-11

故障现象诊断与测试 3.2.1-13

 故障症状表 3.2.1-13

拆卸与组装 3.2.1-14

 变速器总成 3.2.1-14

 手动变速器组件的拆卸、检修和重新装配 3.2.1-15

3.2.2 手动换挡操纵系统..... 3.2.2-1

规格 3.2.2-1

 扭矩规格 3.2.2-1

说明与操作 3.2.2-2

 系统概述 3.2.2-2

 部件分解图 3.2.2-3

故障现象诊断与测试 3.2.2-4

 检查与确认 3.2.2-4

 故障症状表 3.2.2-4

 换挡操纵动作困难诊断流程 3.2.2-4

拆卸与安装 3.2.2-5

 换挡底座总成 3.2.2-5

 手柄球总成、换挡防尘罩总成 3.2.2-6

 换挡和换位拉索总成 3.2.2-7

3.2.3 飞轮、离合器.....



手动变速器

规格	3.2.3-1
扭矩规格	3.2.3-1
说明与操作	3.2.3-1
系统概述	3.2.3-1
部件分解图	3.2.3-2
故障现象诊断与测试	3.2.3-3
检查与确认	3.2.3-3
故障症状表	3.2.3-3
安装与拆卸	3.2.3-4
飞轮	3.2.3-4
离合器	3.2.3-4

