

车身、驾驶室及附件的注意事项

一般注意事项

参见第00章中的“一般注意事项”。

电路设备维修的注意事项

参见第00章中的“电路维修的注意事项”。

紧固件注意事项

参见第00章中的“关于紧固件的注意事项”。

安全气囊警告

参见第00章中的“关于安全气囊的警告”。

带辅助约束(气囊)系统的汽车的注意事项

参见第00章中的“配备有辅助乘员安全(安全气囊)系统的车辆应采取的预防措施”。

CAN通讯系统的注意事项

参见第00章中的“CAN通信系统的注意事项”。

大灯自动调平系统维修的注意事项

参见第9B节中的“大灯自动调平系统维修的注意事项”。

在玻璃上工作的注意事项

参见第9E节中“在玻璃上工作的注意事项”。

天窗

参见第9I节中“天窗的注意事项”。

故障诊断的注意事项

- 遵守下列各点内容, 或熟记可能会删除的诊断代码。
 - 不得断开系统的连接器。
 - 不得断开蓄电池的负极(-) 电缆。
 - 不得断开系统接地装置。
 - 不得断开系统的保险丝。
 - 在故障处理过程中, 不得将点火开关或点火模式设为“OFF “。
- 在使用检测仪之前, 先阅读其操作手册, 以便了解如何使用该工具。
- 在故障处理完成之后, 清除所有的DTC。