



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1032	null	电源保护和管理单元
1320	null	发动机ECU /
7800	null	检查ECU稳定性
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CV00	null	方向盘下的控制装置
E900	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900C	null	一个信息(或等电位900C)压接导线
E901	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901C	null	一个信息(或等电位901C)压接导线
E902	null	一个信息(或等电位902)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E903	null	一个信息(或等电位903)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E906A	null	一个信息(或等电位906A)压接导线
E907A	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E917	null	一个信息(或等电位917)压接导线
E918	null	一个信息(或等电位918)压接导线
E934A	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935A	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46B	null	压接导线接地(接地点编号(46B))
EM47B	null	压接导线接地(接地点编号47B)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM51C	null	压接导线接地(接地点编号51C)
MC10C	null	车身接地点编号10C
MC13	null	车身接地点编号13
MC45A	null	车身接地点编号45
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46B	null	车身接地点编号46
MC47B	null	车身接地点编号47B
MC51A	null	车身接地点编号51
MC51C	null	车身接地点编号51
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒