

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
6202	null	驾驶员侧门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后门锁总成
6222	null	行李箱锁总成
8602	null	车内保护单元(防盗警报)
8605	null	防盗报警器/
8611	null	发动机罩防盗警报系统开关
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BCM1	null	左侧多功能开关模块BCM3
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CV00	null	方向盘下的控制装置
E902	null	一个信息(或等电位902)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E903	null	一个信息(或等电位903)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E906A	null	一个信息(或等电位906A)压接导线
E907A	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E917	null	一个信息(或等电位917)压接导线
E918	null	一个信息(或等电位918)压接导线
EB08A	null	受08A号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46B	null	压接导线接地(接地点编号(46B))
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM47C	null	压接导线接地(接地点编号47C)
EM47D	null	压接导线接地(接地点编号47)
EM47G	null	压接导线接地(接地点编号47)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM51C	null	压接导线接地(接地点编号51C)
EM51E	null	压接导线接地(接地点编号51E)
EM55	null	压接导线接地(接地点编号55)
EM55F	null	压接导线接地(接地点编号55)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EV01	null	受01保险丝保护的压接导线 d 1 + 侧灯
MC10C	null	车身接地点编号10C
MC13	null	车身接地点编号13
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46B	null	车身接地点编号46
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47A	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MC51C	null	车身接地点编号51
MC51E	null	车身接地点编号51
MC55B	null	车身接地点编号55
MC60A	null	车身接地点编号60
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒