

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
6406	null	用于外后视镜的转换开关
6411	null	左侧后视镜
6416	null	右侧后视镜
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFH3	null	座舱继电器保险盒 1
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E640	null	一个信息(或等电位640)压接导线
E902	null	一个信息(或等电位902)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E903	null	一个信息(或等电位903)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E906A	null	一个信息(或等电位906A)压接导线
E907A	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E917	null	一个信息(或等电位917)压接导线
E918	null	一个信息(或等电位918)压接导线
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46B	null	压接导线接地(接地点编号(46B))
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM47D	null	压接导线接地(接地点编号47)
EM47E	null	压接导线接地(接地点编号47E)
EM51C	null	压接导线接地(接地点编号51C)
EM51E	null	压接导线接地(接地点编号51E)
EM55	null	压接导线接地(接地点编号55)
EM55F	null	压接导线接地(接地点编号55)
EV01	null	受01保险丝保护的压接导线 d 1 + 侧灯
MC10C	null	车身接地点编号10C
MC13	null	车身接地点编号13
MC45A	null	车身接地点编号45
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46B	null	车身接地点编号46
MC47	null	车身接地点编号47
MC47A	null	车身接地点编号47
MC51C	null	车身接地点编号51
MC51E	null	车身接地点编号51
MC55B	null	车身接地点编号55
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒