

数据链路通信部件

名称	位置	定位视图
数据链路连接器 (DLC)	驾驶室保险盒附近	参见下页的“数据链路连接器视图”。
发动机控制模块 (ECM)	发动机室左侧, 蓄电池附近	参见“发动机控制”中的“发动机控制部件视图”。
安全气囊诊断模块 (SDM)	中央护罩下方, 换挡杆附近	“安全气囊”中的“部件视图”。
防抱死制动系统 (ABS)	发动机室左侧, 空调低压加注口下方	“防抱死制动系统”中的“部件视图”。

数据链路接头部件视图

