



EPS控制单元			
端子号	针脚号	端子名称	端子定义
CN1	1	GND	负极搭铁
	2	BAT+	电源正极
CN2	1、4、5、6、7	-	
	2	CAN_H	CAN高
	3	CAN_L	CAN低
	8	IGN	起动开关ON档信号
CN3	1	RSR2	参考信号2
	2、3	-	
	4	RSR1	参考信号1
	5	PSS2	电机位置信号
	6	PSS4	
	7	PSS3	
	8	PSS1	
	1、4、7、8	-	
CN4	2	TS	扭矩传感器辅助信号
	3	TV5-1	扭矩传感器+5V
	5	TM	扭矩传感器主路信号
	6	TGND	传感器接地

