

SRS “安全气囊” 的维修注意事项

- 维修 SRS 系统前应先将车辆钥匙转到 OFF 位置，脱开蓄电池两极电缆。并至少等待 3min。因为脱开蓄电池两极电缆后约 3min 内，安全气囊和安全带预张紧器仍有可能展开。因此，3min 内不得进行任何有关 SRS 接头或电路的工作。
- 小心放置安全气囊。一定要使驾驶员安全气囊的垫面向上放置。

转向系统注意事项

- 请勿重复使用不可重复使用的零件。
- 在转向系统维修完成后，在四轮定位仪上对车辆底盘螺栓进行最终拧紧，然后检查车轮前束。