

目 录

01	自诊断、电气检查	页
	自诊断功能.....	01-1
	—自诊断技术数据.....	01-6
	—自诊断使用指南.....	01-7
	电气/电子元件的安装位置.....	01-9
	执行自诊断.....	01-28
	—连接故障读取器VAG 1551并选择功能.....	01-29
	—安全防护.....	01-29
	—可选功能一览表.....	01-34
	—查询故障存储器.....	01-35
	—故障列表.....	01-36
	—清除故障存储器.....	01-52
	—基本设定.....	01-54
	—读取测量数据块.....	01-56
	—检查表.....	01-59
	变速箱：电气检查.....	01-80
	—电气检查.....	01-82
	—检查表.....	01-87
	说明.....	01-98