

维修手册

Bora/Golf A4 中国型 2003 ►

车 身 维 修

03年 2 月版

目 录

一般说明

-安全注意事项	1
-基本说明	20
-符号	28
-车身维修工具	32
-车身维修材料	42
-车身—粘结	56
-防腐措施	67
-环保措施	71
-维修流程	85

00 整车识别数据

-整车识别号（底盘号）	00-1
-车型标牌	00-1
-整车数据不干胶标签	00-2
车身泡沫隔声处理	00-3
镀锌车身部件	00-5
强化型车身部件	00-6
激光焊接	00-7
车身间隙/缝隙	00-8
-车身前部(Golf)	00-8
-车身后部(Golf)	00-10
-车身前部(Bora)	00-12
-车身后部(Bora)	00-14
-车身后部(Estate).....	00-16
车身尺寸.....	00-18
-车身前部	00-18
-车身中部	00-22
-车身后部(Golf)	00-29
-车身后部（Bora）	00-32
-车身后部（Estate）	00-35
-前部底板组件	00-38
-中部底板组件	00-39
-后部底板组件	00-40
车身校正架	00-41
-车身校正架示意图(Golf)	00-41
-车身校正架示意图(Bora)	00-54
-车身校正架示意图(Golf,四轮驱动)	00-57
-门式校正器（2门车）	00-66
-门式校正器（4门车）	00-67

50 车身前部

50 40 55 50	更换发动机支架	50-1
50 52 55 50	更换中间件	50-3
50 53 55 50	更换翼子板连接板	50-5
52 72 55 50	更换上轮罩纵梁	50-8
50 74 55 50	更换前轮罩	50-10
50 74 55 00	局部更换前轮罩	50-12
50 79 55 00	更换前纵梁	50-14
50 79 55 02	局部更换前纵梁	50-17
50 80 55 00	更换纵梁前端	50-20

51 车身中部

51 03 55 00	更换车顶(Golf)	51-1
51 03 55 00	更换车顶(Bora)	51-6
51 03 55 20	更换车顶(Estate)	51-10
51 07 55 50	更换车顶前横梁	51-18
51 08 55 50	更换车顶加强梁	51-20
51 09 55 50	更换车顶后横梁(Golf)	51-22
51 09 55 50	更换车顶后横梁(Bora)	51-24
51 09 55 70	更换车顶后横梁(Estate)	51-26
51 37 55 00	更换A柱	51-28
51 38 55 50	更换内A柱	51-32
51 41 55 62	更换B柱(4门车), 51 41 55 52 更换B柱(Bora)	51-36
51 42 55 50	更换内B柱(2门车)	51-40
51 42 55 60	更换内B柱(Golf,4门车), 51 42 55 50 更换内B柱(Bora)	51-44
51 45 55 00	更换外纵梁(2门车)	51-51
51 45 55 10	更换外纵梁(Golf,4门车), 51 45 55 00 更换外纵梁(Bora)	51-54
51 49 55 50	更换纵梁加强件	51-57
51 73 55 50	局部更换底板	51-61

53 车身后部

53 05 55 50	更换后围板(Golf)	53-1
53 05 55 20	更换外侧后围板(Estate)	53-3
53 05 55 23	整体更换后围板(Estate)	53-8
53 09 55 70	焊接锁架板	53-10
53 61 55 70	焊接侧内板	53-13
53 13 55 70	焊接D柱下加强件	53-15
53 30 55 70	焊接D柱加强件	53-17
53 17 55 70	焊接D柱内加强件	53-19
53 10 55 70	焊接组合尾灯支座	53-21
	焊接内侧后围板横梁	53-22
53 05 55 04	更换后围板(4轮驱动)	53-23
53 05 55 00	整体更换后围板(4轮驱动)	53-25
53 05 55 20	更换后围板中部(Bora)	53-30
53 05 55 23	更换后围板(Bora)	53-34
53 10 55 50	更换尾灯支座(Golf)	53-37
53 16 55 00	更换后围板横梁(Golf)	53-42

53 16 55 00	更换后围板横梁 (Bora)	53-44
53 22 55 50	更换牵引环 (4轮驱动)	53-46
53 29 55 70	更换C柱加强件 (Estate)	53-50
53 36 55 50	更换盖板 (Bora)	53-52
53 47 55 52	局部更换纵梁 (Golf)	53-54
53 47 55 50	局部更换纵梁 (4轮驱动)	53-56
53 48 55 50	更换纵梁 (Bora)	53-60
53 47 55 52	局部更换纵梁 (Bora)	55-62
53 55 55 00	局部更换侧板 (2门车)	53-64
53 55 55 10	局部更换侧板 (Golf, 4门车)	53-69
53 55 55 00	局部更换侧板 (Bora)	53-74
53 55 55 20	局部更换侧板 (Estate)	53-81
53 69 55 50	局部更换外轮罩 (Golf)	53-89
53 69 55 50	局部更换外轮罩 (Bora)	53-91
53 69 55 50	局部更换外轮罩 (Estate)	53-93
53 80 55 50	更换备胎坑 (Golf)	53-97
53 80 55 52	局部更换备胎坑	53-99
53 80 55 50	更换备胎坑 (四轮驱动)	53-101
53 80 55 50	更换备胎坑 (Bora)	53-104