



修理手册 新宝来 2008 ➤

车身电气系统 自诊断
版本: 08 2008



车身电气系统 自诊断

版本: 08 2008

[illegible]

工长和机工必需掌握所有技术信息。因为认真和持久地维护并遵循注意事项是保证车辆行驶和安全的基本条件。此外在维修时也要遵循维修安全的基本原则。



目录

01 - 自诊断	1
1 车身中央电子装置控制单元 (BCM) 自诊断	1
1.1 自诊断技术数据	1
1.2 连接汽车诊断系统、测量和信息系统 -VAS 5051B- 并选择功能	1
1.3 查询和清除故障记忆	3
1.4 输出诊断测试模式 (DTM)	5
1.5 匹配	7
1.6 读取测量值	8
2 数据总线诊断接口自诊断	34
2.1 自诊断技术数据	34
2.2 连接汽车诊断系统、测量和信息系统 -VAS 5051B- 并选择功能	34
2.3 查询和清除故障记忆	37
2.4 编码	39
2.5 读取测量值	40
3 安全气囊自诊断	44
3.1 自诊断技术数据	44
3.2 连接汽车诊断系统、测量和信息系统 -VAS 5051B- 并选择功能	44
3.3 查询和清除故障记忆	47
3.4 输出诊断测试模式 (DTM)	49
3.5 编码	51
3.6 读取测量值	52
3.7 匹配	53
4 仪表自诊断	54
4.1 自诊断技术数据	54
4.2 连接汽车诊断系统、测量和信息系统 -VAS 5051B- 并选择功能	54
4.3 查询和清除故障记忆	57
4.4 输出诊断测试模式 (DTM)	59
4.5 编码	60
4.6 读取测量值	61
4.7 匹配	62
5 防盗锁止系统自诊断	63
5.1 自诊断技术数据	63
5.2 连接汽车诊断系统、测量和信息系统 -VAS 5051B- 并选择功能	63
5.3 查询和清除故障记忆	66
5.4 读取测量值	68
6 停车辅助装置自诊断	68
6.1 故障判断	68
6.2 故障处理	69

