

装配一览 - 点火装置

- 1 - 螺栓
 

拧紧力矩会影响爆震传感器的功能
 20 Nm
- 2 - 爆震传感器 1 -G 61-
 

拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 火花塞
 

用火花塞扳手 -3122 B- 拆卸和安装
 拧紧力矩：22 Nm
 更换周期 → 保养表
- 4 - 带功率输出级的点火线圈
 

带功率输出级的点火线圈 1 -N70-
 带功率输出级的点火线圈 2 -N127-
 带功率输出级的点火线圈 3 -N291-
 带功率输出级的点火线圈 4 -N292-
 使用拉拔器 -T10530- 拆卸
 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 螺栓
 

8 Nm
- 6 - 螺栓
 

8 Nm
- 7 - 霍尔传感器 -G 40-
 

拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - O 形环
- 9 - 螺栓
 

8 Nm
- 10 - 霍尔传感器 3 -G 300-
 

拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - O 形环
 

损坏时更换
- 12 - 传感轮
 

用于发动机转速传感器 -G28-
 拆卸和安装 → Kapitel
- 13 - 变速箱侧密封法兰
 

拆卸和安装 → Kapitel
- 14 - 发动机转速传感器 -G 28-
 

拆卸和安装 → Kapitel
- 15 - 螺栓
 

4.5 Nm

