

拆卸和安装风扇护罩

拆卸



小心

散热器风扇自动运行可能会使双手受伤。

⚠ 不要将手伸入散热器风扇中。



注意！

热蒸汽和热冷却液可能会造成烫伤。

- ◆ 冷却系统在热机状态时，冷却系统处于过压状态。
- ◆ 请将冷却液补偿罐盖用抹布盖住并小心地打开，消除过压。
- ◆ 冷却液补偿罐盖打开时热蒸汽可能会溢出。必须戴护目镜和防护手套，以免造成烫伤和人身伤害。

- 断开并拔下电气插头 -1-。
- 沿-箭头 A-方向按压卡子，略微向上提风扇护罩。

如果要更换风扇护罩

- 拆卸散热器风扇 -V7- → Kapitel.

安装

安装以拆卸的相反顺序进行。

