

拆卸和安装转向角传感器 -G 85-



提示

- ◆ 转向角传感器 -G 85- 是转向机构的组成部分 ,不能单独更换。
- ◆ 当转向角传感器 -G 85- 损坏时，必须更换转向机构 ④ Kapitel 4 拆卸和安装转向机构。