

碰撞传感器 - 安装位置概览

- 1 - 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G 180-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 2 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G 257-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 3 - Torx 螺栓
 - 9 Nm
- 4 - Torx 螺栓
 - 9 Nm
- 5 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G 256-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 6 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G 179-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 7 - 前部安全气囊碰撞传感器 -G 190-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 8 - Torx 螺栓
 - 9 Nm

