

车外后视镜 - 装配概览



提示

图中仅示出左侧车外后视镜，右侧车外后视镜可参照左侧。

- 1 - 后视镜支架
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 内十二角花键螺栓
 - 20 Nm
- 3 - 线束
- 4 - 后视镜玻璃
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - Torx螺栓
 - 2个
 - 1 Nm
- 6 - 后视镜饰框
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - Torx螺栓
 - 1个
 - 1 Nm
- 8 - 带有电机的调节单元
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 侧面转向信号灯
- 10 - Torx螺栓
 - 2个
 - 1 Nm
- 11 - 后视镜壳体
 - 拆卸和安装 → Kapitel

