

保养手册

Caddy 中国型 2005 ➤

版本：2005 年 4 月



内容概览

Caddy 中国型 2005 ➤

关键词

1. 发动机概述
2. 汽车移交检查
3. 保养信息
4. 周期
5. 保养范围
6. 概述
7. 工作描述
8. 当地法定的附加工作

维修技术信息是供维修车辆的师傅和技工使用的。他们的定期的，仔细的检视是保障车辆安全行驶的前提条件。此外在维修车辆时还必须注意一般的，普遍适用的安全守则。



目录

1	发动机概述.....	1
2	汽车移交检查.....	1
3	保养信息.....	3
3.1	保养信息识别.....	3
3.2	长效保养 (PR 号码 QG1) 和按时间或行驶里程保养 (PR 号码 QG0/QG2) 的特点.....	3
4	周期.....	4
4.1	周期.....	4
5	保养范围.....	5
5.1	换油保养.....	5
5.2	每 2 年 (+/- 3 个月) 一次的常规保养.....	6
5.3	每 4 年 (+/- 3 个月) 一次的常规保养.....	7
5.4	按时间和 / 或行驶里程的附加工作.....	8
6	概述.....	9
6.1	拆卸和安装隔音垫.....	9
6.2	连接诊断仪.....	10
6.3	型号铭牌.....	11
6.4	汽车识别号.....	11
6.5	汽车数据牌.....	12
6.6	发动机标识字母和发动机编号.....	12
6.7	用升降台和维修厂汽车千斤顶举起车辆.....	13
6.8	牵引起动 / 牵引.....	14
7	工作描述.....	16
7.1	标签.....	16
7.2	副驾驶员安全气囊：钥匙开关和“开/关功能”指示灯.....	18
7.3	时钟：调整.....	19
7.4	对车辆进行系统测试.....	20
7.5	保养周期指示器：复位.....	21
7.6	保养周期指示器：修改设码.....	23
7.7	运输模式：关闭.....	25
7.8	蓄电池：检查蓄电池接线柱是否牢固.....	28
7.9	蓄电池：检查.....	29
7.10	收音机 / 导航系统：激活防盗设码系统.....	32
7.11	车门止动器和紧固螺栓：润滑.....	38
7.12	电动车窗升降机：检查定位情况.....	39
7.13	车窗玻璃刮水和清洗装置及大灯清洗装置：检查功能.....	39
7.14	车窗玻璃刮水片：检查极限位置.....	44
7.15	车轮固定螺栓：以规定的扭矩拧紧.....	45
7.16	检查轮胎情况：状态、轮胎运行状况、充气压力、花纹深度.....	47
7.17	拆卸和安装发动机罩.....	49
7.18	冷却系统：检查防冻和冷却液液位.....	50
7.19	发动机机油.....	53
7.20	发动机机油油位：检查.....	54
7.21	发动机机油：排出或抽出；更换机油滤清器并加注发动机机油.....	55
7.22	发动机室中的发动机和部件（从上部和从底部）：目测是否泄漏和损坏.....	61
7.23	多楔带：检查状态.....	61
7.24	万向节保护套：目检.....	61
7.25	更换制动液.....	62
7.26	制动液液位：检查.....	66
7.27	制动装置：目测是否泄漏和损坏.....	67
7.28	前后制动摩擦片：检查厚度.....	68
7.29	底部保护层：目测有无损坏.....	69
7.30	转向横拉杆球头：检查间隙、固定情况和防尘罩.....	70



7.31	主销：目检.....	70
7.32	火花塞：更换.....	70
7.33	空气滤清器：清洁外壳并更换滤芯.....	74
7.34	更换燃油滤清器.....	78
7.35	对燃油滤清器进行排水.....	81
7.36	灰尘和花粉过滤器：清洁外壳并更换滤芯.....	82
7.37	齿形皮带和齿形皮带张紧轮：更换（仅 TDI 泵喷嘴系统）.....	83
7.38	齿形皮带和齿形皮带张紧轮：更换（仅 SDI 泵喷嘴系统）.....	83
7.39	凸轮轴驱动装置的齿形皮带：检查（4 缸汽油发动机 1.4 升，55 kW 和 1.6 升，75 kW）.....	83
7.40	大灯调整：检查.....	84
7.41	进行试车.....	87
8	当地法定的附加工作.....	88
8.1	尾气检测.....	88