

目 录

00	技术数据	页码
	- 粘结剂.....	00-1
	- 密封剂.....	00-4
	- 防松材料.....	00-6
	- 表面防护材料.....	00-7
	- 车身修理保养用化学材料.....	00-8
50	车身前部	
	- 车身前部-分解图.....	50-1
	- 翼子板的拆卸和安装.....	50-2
55	发动机舱盖, 行李舱盖	
	- 发动机舱盖锁拉索.....	55-1
	- 安装拉索.....	55-2
	- 充气支撑杆-分解图.....	55-3
	- 高尔夫尾门锁-分解图.....	55-5
	- 捷达行李舱盖锁-分解图.....	55-9
57	前车门, 车门构件	
	- 前车门 ▶ 87.07.....	57-1
	- 前车门 87.08 ▶	57-4
	- 电动窗玻璃升降器的分解和组装.....	57-10
	- 车门窗缝密封条 ▶ 87.07.....	57-16
	- 中央门锁系统	57-17
60	滑动车顶	
	- 滑动车顶分解图.....	60-1

目 录

63	保险杠	页码
-	拆卸和安装保险杠	63-1
●	更换保险杠外罩	63-3
-	拆卸和安装前保险杠	63-4
●	拆卸和安装保险杠外罩	63-5
-	更换前保险杠	63-6
-	更换后保险杠	63-8
●	更换后保险杠外罩	63-9
-	前大灯清洗装置喷嘴的拆卸和安装	63-10
-	前大灯清洗装置喷嘴的选装	63-11
66	车外设备	
-	后扰流板的拆卸和安装-捷达GT	66-1
-	后视镜 ▶ 87. 07	66-3
-	后视镜 87. 08 ▶	66-4
-	更换后视镜镜片 87. 08 ▶	66-5
-	后视镜的调整 87. 08 ▶	66-6
-	后视镜的安装 ▶ 87. 07	66-8
-	轮罩的拆卸和安装	66-9
-	轮罩固定点	66-9
-	后扰流板和装饰条	66-10
-	顶盖装饰条的拆卸和安装	66-11
-	侧围防护条的拆卸和安装 ▶ 87. 07	66-13
-	侧围防护条的拆卸和安装 87. 08 ▶	66-14
-	轮罩边缘护板-分解图	66-16
-	带有切口的轮罩边缘护板	66-17
-	加工轮罩边缘护板的切口	66-18
-	轮罩边缘护板和门槛防护条的拆卸和安装	66-19
-	门槛防护条的更换	66-21

目 录

68	车内设备	页码
	-座椅安全带固定点	68-1
	-座椅安全带高度调整装置-分解图	68-6
	-安全带连接环的高度调整	68-8
	-膝部防护垫-分解图	68-12
	-安全带自动卷带器-分解图	68-14
	-安全带搭扣和固定板的拆卸	68-15
	-挂钩板的拆卸	68-15
	-自动卷带器的拆卸	68-16
70	内饰	
	-车顶衬里的拆卸	70-1
	-仪表板的拆卸	70-5
	-车门内装饰板-分解图	70-11
	-车门内装饰板的更换	70-13
	-车门装饰板隔离垫	70-15
	-侧围装饰板	70-16
72	座椅	
	-前座椅的拆卸	72-1
	-后座椅座垫和靠背的拆卸-捷达	72-3
	-后座椅座垫和靠背的拆卸-高尔夫	72-4
	-后座椅头枕分解图-高尔夫	72-7
	-座椅和靠背框架的通用性	72-8
	● KD-靠背框架	72-9
	● 靠背框架的使用-4门车	72-10
	● 靠背框架的使用-2门车	72-11
	-靠背框架的维修保养	72-12

目 录

74	座垫及靠背面罩	
	-座垫面罩和靠背面罩的拆卸及安装.....	74-1
	-座椅修理用工具.....	74-1
	-靠背面罩的拆卸.....	74-1
	-靠背面罩的安装.....	74-4
	-座垫面罩的拆卸.....	74-6
	-后座椅和靠背分解图-高尔夫.....	74-9