

装配概览 - 油门踏板模块

1 - 螺栓

- 6 Nm

2 - 电气插头连接

- 注意确保牢固卡止，然后通过拉拽来检查插头连接是否正确卡入

3 - 油门踏板模块 -G X2-

- 包括
 - 油门踏板位置传感器 -G79-
 - 油门踏板位置传感器 2 -G185-
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

