

安装位置一览 - 安全气囊碰撞传感器(TAYRON,TAYRON GTE)

1 - 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G 180-

- 安装位置：在车门内
- 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G 257-

- 安装位置：在轮罩饰板下方
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 螺栓

- 9 Nm

4 - 螺栓

- 9 Nm

5 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G 256-

- 安装位置：在轮罩饰板下方
- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G 179-

- 安装位置：在车门内
- 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施
- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 前部安全气囊碰撞传感器 -G 190-

- 安装位置：汽车中部前围支架上
- 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 螺栓

- 9 Nm

