



目录

00 - 技术数据	1
1 发动机特征	1
2 安全措施	1
2.1 在燃油供应装置上进行作业时的安全措施	1
2.2 在装备了起 / 停系统的车辆上进行工作的安全措施	2
2.3 在使用检测仪进行试车时的安全措施	2
2.4 卸掉燃油系统高压区内的压力 (带 TSI 发动机的汽车)	3
3 清洁规定	3
20 - 燃油供给系统	5
1 燃油箱	5
1.1 燃油箱 - 装配一览	5
1.2 排空燃油箱	7
1.3 拆卸和安装燃油箱	13
2 修理燃油供应装置	16
2.1 拆卸和安装燃油泵	17
2.2 拆卸和安装燃油储量传感器 -G-	19
2.3 燃油滤清器 - 装配一览	20
2.4 碰撞燃油切断装置	20
3 发动机功率电子控制系统 (电子油门)	21
3.1 电子油门系统的功能	21
3.2 油门踏板模块 - 装配一览	22
3.3 拆卸和安装油门踏板模块	22
4 插入式接头	23
4.1 分离插入式接头	23
5 活性炭罐	26
5.1 功能	27
5.2 活性炭罐装置 - 装配一览	28
5.3 拆卸和安装活性炭罐	28
5.4 检查燃油箱排气装置	29
6 燃油泵	30
6.1 检测燃油泵 (CSRA, CSTA)	30

